keukens & elektro
GRAMMEN LUX

Grammen Lux
Luikersteenweg 181
3800 Sint-Truiden

Tel: +32(0)11 68 39 91
Fax: +32(0)11 67 38 84

ONLINE
www.grammen-lux.be
grammen-lux@grammen-lux.be



CMG978NB1 Bosch

4 242005 326112

Merk: Bosch
Model: CMG978NB1

~~2.699,99€~~
2.699,99€

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- Microwave Boost Function: quick and easy warming.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Favourites: geef je favoriete oveninstellingen in en beheer ze.
- Home Connect with Remote Control and Monitoring: discover the full potential of your smart oven.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 8u30 tot 18u00	**VRIJ** 8u30 tot 18u00
DI 8u30 tot 18u00	**ZAT** 9u30 tot 18u00
WOE 8u30 tot 18u00	**ZON** - GESLOTEN -
DO 8u30 tot 18u00	

je op één enkel niveau bakt – zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat – hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Warm at the press of a button.

Not sure what microwave level to select? Simply enter the proper number of watts – just as it now appears on most convenience food packaging. The highest watt level is identified by "Boost".

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Jouw favorieten op aanvraag.

Wil je niet steeds dezelfde instellingen ingeven voor je favoriete gerechten? Bewaar ze dan onder 'Favourites' zodat je ze steeds snel bij de hand hebt, zowel op je toestel als in de Home Connect-app. Om Favourites te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Laat uw oven de reiniging doen.

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

Eenvoudig schoonmaken.

Is je oven een beetje vuil? Kan hij wel een snelle schoonmaakbeurt verdragen? Doe ca. 400 ml water met een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 8u30 tot 18u00	**VRIJ** 8u30 tot 18u00
DI 8u30 tot 18u00	**ZAT** 9u30 tot 18u00
WOE 8u30 tot 18u00	**ZON** - GESLOTEN -
DO 8u30 tot 18u00	

Grammen Lux
Luikersteenweg 181
3800 Sint-Truiden

Tel: +32(0)11 68 39 91
Fax: +32(0)11 67 38 84

ONLINE
www.grammen-lux.be
grammen-lux@grammen-lux.be

drupje afwasmiddel op de bodem van de oven en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt bakresten los zodat je ze achteraf gemakkelijker kunt wegvegen.

The gentle way of cooking.

Do you want to try additional heating modes? Besides the classic Top and Bottom Heat, another version is also available. With this heating mode, you can prepare small baked goods, bread and rolls to perfection every time. Depending on the particular food and method of preparation, you can also save energy.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	45 Liter
Verwarmingswijze	Microgolf, Grill, Onderwarmte, Bovenwarmte

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59,4 cm,mm
Diepte	54,8 cm,mm
Hoogte	45,5 cm,mm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm,mm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	45 cm,mm

Microgolfkenmerken

Vermogen microgolf	900 W

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	☒
Bovenwarmte	☒
Grill	☒
Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C

Veiligheid

Kinderbeveiliging	☒

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 8u30 tot 18u00	**VRIJ** 8u30 tot 18u00
DI 8u30 tot 18u00	**ZAT** 9u30 tot 18u00
WOE 8u30 tot 18u00	**ZON** - GESLOTEN -
DO 8u30 tot 18u00	

Grammen Lux
Luikersteenweg 181
3800 Sint-Truiden

Tel: +32(0)11 68 39 91
Fax: +32(0)11 67 38 84

ONLINE
www.grammen-lux.be
grammen-lux@grammen-lux.be

Onderwarmte	☒
Ontdooifunctie	☒
Pizzastand	☒
Snel voorverwarmen	☒
Warmhouden	☒

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	8u30 tot 18u00	**VRIJ**	8u30 tot 18u00
DI	8u30 tot 18u00	**ZAT**	9u30 tot 18u00
WOE	8u30 tot 18u00	**ZON**	- GESLOTEN -
DO	8u30 tot 18u00		