



## HBG675BS1 Bosch

Merk: Bosch  
Model: HBG675BS1



~~1.249,99€~~  
**1.249,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De inbouwoven: voor perfecte kookresultaten. 4D WarmeLucht: een homogene distributie van de warmte voor perfecte resultaten - op alle niveaus. Bedieningspaneel met TFT display: makkelijke gebruik dankij een controle ring met volledige text en symbolen. Energie-efficiëntieklasse A+: beste bakresultaten met lager energieverbruik.

### AutoPilot

Koken met tevredenheidsgarantie. Met het automatische AutoPilot-programma haalt u automatisch de beste resultaten. Al wat u moet doen, is het gerecht in de oven plaatsen, het gewicht invoeren en het meest geschikte van de 85 programma's selecteren. Voor 100 % perfecte resultaten - voor gebrad, vlees of vis.

### Pyrolyse

Nooit meer de oven reinigen. Dankzij het pyrolytische zelfreinigingsysteem is het vervelende en tijdrovende reinigen van de oven verleden tijd - zonder chemische reinigingsmiddelen te gebruiken. Afhankelijk van de bevuilingsgraad wordt het toestel tot een temperatuur van zo'n 480 °C verwarmd. Al wat achterblijft, is wat as die makkelijk kan worden weggeveegd.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA**

8u30 tot 18u00

**VRIJ**

8u30 tot 18u00

**DI**

8u30 tot 18u00

**ZAT**

9u30 tot 18u00

**WOE**

8u30 tot 18u00

**ZON**

- GESLOTEN -

**DO**

8u30 tot 18u00

## SPECIFICATIE

<b>Algemeen</b>		<b>Bediening</b>	
Inhoud waterreservoir	71 Liter,ml	Automatische programma's	1
Ovenhoogte	60 cm	Bediening op afstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht, Multifunctie Warme lucht		
<b>Energieverbruik</b>		<b>Fysieke kenmerken</b>	
Energieklasse	A	Aansluitwaarde	3650 W
		Breedte	59,4 cm,mm
		Diepte	54,8 cm,mm
		Hoogte	59,5 cm,mm
		Kleur	Zilver
		Nisbreedte (minimaal)	56,8 cm,mm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	59,5 cm,mm
<b>Onderhoud &amp; Reiniging</b>		<b>Ovenkenmerken</b>	
Reiniging van de oven	Pyrolyse	Aantal verwarmingswijzen	13
		Boven- en onderwarmte (conventioneel)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Bovenwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
		Grill	<input checked="" type="checkbox"/>
		Langzaam Garen	<input checked="" type="checkbox"/>
		Onderwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
		Ontdooifunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pizzastand	<input checked="" type="checkbox"/>
		Snel voorverwarmen	<input checked="" type="checkbox"/>
		Warmhouden	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	8u30 tot 18u00	<b>VRIJ</b>	8u30 tot 18u00
<b>DI</b>	8u30 tot 18u00	<b>ZAT</b>	9u30 tot 18u00
<b>WOE</b>	8u30 tot 18u00	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	8u30 tot 18u00		

## Veiligheid

Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b> 8u30 tot 18u00	<b>VRIJ</b> 8u30 tot 18u00
<b>DI</b> 8u30 tot 18u00	<b>ZAT</b> 9u30 tot 18u00
<b>WOE</b> 8u30 tot 18u00	<b>ZON</b> - GESLOTEN -
<b>DO</b> 8u30 tot 18u00	