



FNb 425i-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: FNb 425i-22



~~1.399,00€~~
1.399,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geen vorst

Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

Wit

Eenvoudig, klassiek, hoogwaardig: met zijn glanzend wit gelakte oppervlak past de Liebherr bijzonder goed in zijn omgeving en overstijgt hij mode en trends en blijft hij tijdloos, mooi en functioneel. Het witte oppervlak is robuust en gemakkelijk schoon te maken, waardoor uw Liebherr er net zo goed blijft uitzien als op de dag dat u hem kreeg, zelfs jaren later.

Touch & Swipe-display

Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.

EasyTwist-ijs

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

Of het nu een zomerdag of een feestje is: dankzij EasyTwist Ice maak je snel en eenvoudig een voorraad ijsblokjes klaar - zonder dat je een vaste wateraansluiting nodig hebt. Vul het reservoir eenvoudig met water, laat het bevriezen en laat vervolgens met een simpele draai de afgewerkte ijsblokjes los - en u bent klaar om koele drankjes te serveren. De EasyTwist Ice is gemakkelijk schoon te maken en zorgt te allen tijde voor een hygiënische ijsblokjesproductie.

Gemakkelijk Open

Heb je dit eerder gedaan? Nadat je alle boodschappen in de vriezer hebt gelegd, herinner je je iets dat je bent vergeten - en moet je flink aan de deur trekken om hem weer te openen. Met uw Liebherr hoeft u dit niet te doen. Met EasyOpen kan de deur comfortabel en eenvoudig meerdere keren achter elkaar worden geopend.

Slanke deurkruk (met geïntegreerd openingsmechanisme)

Eenvoudig openen: dankzij de praktische en elegante slanke deurgreep met geïntegreerd openingsmechanisme kunt u de deur van het apparaat moeiteloos openen, zelfs als deze meerdere keren kort achter elkaar wordt geopend. Ook de stijlvolle, minimalistische handgrepen zijn een eyecatcher op je toestel.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Type diepvriezer	Horeca Koffer	Energieklasse	B
		Geluidsniveau	33 dB,dB(A),W
		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	106 kWh
Fysieke kenmerken		Veiligheid	
Aantal diepvriesladen	4	Alarm bij geopende deur	<input checked="" type="checkbox"/>
Breedte	59,7 cm,mm		
Diepte	67,5 cm,mm		
Hoogte	125,5 cm,mm		
Kleur	Wit		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)		
Omkeerbare deur	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	8u30 tot 18u00	VRIJ	8u30 tot 18u00
DI	8u30 tot 18u00	ZAT	9u30 tot 18u00
WOE	8u30 tot 18u00	ZON	- GESLOTEN -
DO	8u30 tot 18u00		

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval	15 uur
Invriescapaciteit	15 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	161 Liter
No Frost	<input type="checkbox"/>
Super invriezen	<input type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 8u30 tot 18u00	VRIJ 8u30 tot 18u00
DI 8u30 tot 18u00	ZAT 9u30 tot 18u00
WOE 8u30 tot 18u00	ZON - GESLOTEN -
DO 8u30 tot 18u00	