



236061 Waterkoker Pure 1,7L 3000W Princess

Merk: Princess
Model: 01.236061.01.001



49,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De Princess 236061 Waterkoker Pure is een prachtig ontworpen waterkoker die stijl en functionaliteit combineert. Met een grote capaciteit van 1,7 liter en een 360° draaibare basis biedt het gebruiksgemak. Het hoge vermogen van 3000 W zorgt ervoor dat het water snel wordt verwarmd, wat tijd en energie bespaart. Deze waterkoker beschikt ook over droogkookbeveiliging en een waterniveau-indicatie, wat veiligheid biedt. De natuurlijke bamboe-onderdelen voegen een vleugje elegantie toe aan het algehele ontwerp, waardoor het een perfecte aanvulling is voor elke keuken.

Grote capaciteit

Met een royale capaciteit van 1,7 liter stelt de Waterkoker Pure je in staat om voldoende water te koken voor meerdere koppen of zelfs een pot thee. Of je nu een met meerdere mensen bent of gewoon de hele dag door van een warm drankje wilt genieten, deze waterkoker heeft je gedekt. Geen frequente hervullingen meer of wachten tot het water opnieuw wordt verwarmd.

Snel verwarmen

Dankzij het hoge vermogen van 3000 W kan de Waterkoker Pure water snel aan de kook brengen. Zeg vaarwel tegen lange wachttijden en geniet in no time van een hete kop thee. Of je nu 's ochtends haast hebt of overdag een snelle oppepper nodig hebt, deze waterkoker zorgt ervoor dat je water efficiënt en snel wordt verwarmd.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

Veiligheid en gemak

De Waterkoker Pure is uitgerust met droogkookbeveiliging. Dit betekent dat de waterkoker automatisch uitschakelt wanneer er geen water meer in zit. Deze functie zorgt niet alleen voor je veiligheid, maar verlengt ook de levensduur van de waterkoker. Bovendien maakt de waterniveau-indicatie het eenvoudig om te zien hoeveel water er nog in de waterkoker zit, waardoor overvullen of onverwacht droogkoken wordt voorkomen. Daarnaast houd je je keuken opgeruimd met handige snoeropslag onderaan de waterkoker. Met deze veiligheids- en gemakkenmerken kun je met een gerust hart de Kettle Pure gebruiken.

Wat zit er in de doos?

Waterkoker, handleiding

Redenen om voor de Princess 236061 Kettle Pure te kiezen:

- Stijlvol ontwerp
- Met een vermogen van 3000 W is je water snel gekookt
- Veilig in gebruik dankzij droogkookbeveiliging en een waterniveau-indicatie
- Grote capaciteit van 1,7 L
- Elegante bamboe afwerking

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	1.7 cl,g,kg,Liter,ml	Regelbare temperatuur	☒
Ergonomie		Functies	
Draaivoet 360°	☒	Timerfunctie	☒
		Warmhoudfunctie	☒
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Afwerking materiaal	roestvrij staal/RVS	Automatische stop	☒
Antislipvoetjes	☒	Dekselvergrendeling	☒
Kleur	Zwart	Met scherm	☒
		Snoeropberging	☒

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	8u30 tot 18u00	VRIJ	8u30 tot 18u00
DI	8u30 tot 18u00	ZAT	9u30 tot 18u00
WOE	8u30 tot 18u00	ZON	- GESLOTEN -
DO	8u30 tot 18u00		

Onderhoud & Reiniging

Antikalkfunctie ☒

Veiligheid

Controlelampje Aan ☒

Droogkookbeveiliging ☒

Oververhittingsbeveiliging ☒

Stroom

Snoerloos ☒

Vermogen 3000 kW,kWh,W

Waterreservoir

Aanduiding ☒

waterniveau

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00